



### Spray alcool d'origine végétale 70° - Senteur Eucalyptus - Agréé TP2 - Flacon de 500 ml

Usage professionnel. Bactéricide, fongicide, virucide. Sans colorant et écoresponsable

Puissant désinfectant, alcool d'origine végétale. Nettoie, désinfecte et fait briller toutes les surfaces. Usage professionnel.

Recommandé dans la lutte contre la propagation du virus de la COVID-19.

- Produit liquide
- Incolore/transparent
- Contient de l'eucalyptol
- Ne s'enflamme pas spontanément
- Non explosif
- Entièrement soluble dans l'eau
- Actif biocide : éthanol, n°CAS 04-17-5, 73,7% m/m
- Effet désinfectant immédiat
- Prêt à l'emploi

**Utilisation** : pulvériser et appliquer le produit pur sur la surface à nettoyer et y passer directement un chiffon. Pour les surfaces fragiles, faire un essai sur une partie non visible préalablement. Ne pas utiliser sur du plexiglas de préférence.

**Contenance** : 500 mL

#### Caractéristiques :

- Masse volumique à 20°, valeur typique : 0,830; I824-2 Méthode 6
- Indice de réfraction à 20°C, valeur typique : 1,365; I824-2 Méthode 3
- T.A.V (% volumique) après dénaturation, valeur typique : > ou = 90,0; I824-2 Méthode 1
- Température d'auto-inflammation : 425°C
- Point de fusion : -114,5°C
- Point d'ébullition : 78°C
- Point d'éclair : < ou = 21°C
- Limites d'explosion : inférieure : 3,5 Vol %, supérieure : 15,0 Vol %
- Pression de vapeur à 20°C : 59hPa
- Densité à 20° C : 0,81 g/cm<sup>3</sup>

**Précautions** : contient de l'eucalyptol. Peut produire une réaction allergique. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.

**En cas de contact avec la peau** : laver abondamment à l'eau. **En cas de contact avec les yeux** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation. en l'absence de normes, ce produit est virucide par sa concentration à 70° en éthanol conformément aux avis émis par la ANSM et Santé-Publique-France.